



TENDER STAR

PROFIGERÄTE · MADE IN BELGIUM

REINIGUNG DER MESSERBLÖCKE

TENDER STAR MACHINE CLEANER

5-LITER-KANISTER · RICHTDOSIERUNG 5 % · GEWERBLICHE ANWENDUNG

PROFESSIONELLE REINIGUNG

Eine Rezeptur speziell für Messerblöcke.

Das Mittel wirkt gegen Fett, Blut und Eiweißrückstände. Es wird zum Einweichen oder in einem geeigneten Ultraschallbad eingesetzt.

Nach der Behandlung die Teile gründlich spülen und trocknen. Anschließend nach dem Hygieneplan des Betriebs desinfizieren.

 Für kompatiblen Edelstahl und POM



01

5 L

Gebinde

02

5 %

Richtdosierung

03

60 °C

Ideale Temperatur

04

4-30 min

Je nach Verschmutzung

**TENDER STAR**

PROFIGERÄTE · MADE IN BELGIUM

TENDER STAR MACHINE CLEANER · 5 L

EINE EINFACHE, KONTROLLIERTE METHODE

01**VORBEREITEN**

Behälter befüllen und Mittel dosieren.

02**EINLEGEN**

Teile eintauchen, nicht stapeln.

03**BEHANDELN**

Dauer und Temperatur an die Verschmutzung anpassen.

04**SPÜLEN**

Gründlich spülen und trocknen.

RICHTWERTE

ANFANGSDOSIERUNG 5 %

TEMPERATURBEREICH 20 bis 70 °C

EMPFOHLENE TEMPERATUR 60 °C

MÄSSIGE VERSCHMUTZUNG 4 bis 10 Minuten

STARKE VERSCHMUTZUNG 15 bis 30 Minuten

OHNE ULTRASCHALL **Länger einweichen gemäß Anleitung**

**VOR GEBRAUCH ETIKETT LESEN**

Konzentriertes, ätzendes Produkt.
Erforderliche Schutzausrüstung tragen.

SICHERHEIT UND VERTRÄGLICHKEIT

Chemikalienbeständige Handschuhe, Augenschutz und geeignete Kleidung tragen. Nicht auf Aluminium, Zink, Leichtmetallen oder spannungsrissempfindlichen Werkstoffen verwenden. Vorher die Beständigkeit des zu reinigenden Gegenstands prüfen.

● **SICHERHEITSDATENBLATT AUF DER WEBSITE**

● **BEDIENUNGSANLEITUNG AUF DER WEBSITE**

BITTE BEACHTEN

Reinigung sterilisiert nicht. Spülen, Trocknen und Desinfizieren müssen nach dem Hygieneplan des Betriebs erfolgen.